



## Stap 1: BlueTooth verbinding maken

1. Bevestig de cadanssensor (2) om de crank (1) en zorg dat de app geopend is
2. Selecteer 'Instellingen' in de App, gevolgd door 'BLE Instellingen'
3. Activeer de sensor door te fietsen
4. Selecteer de sensor en wacht op de melding 'Successfully connected'
5. Wacht op de signaal sterkte (minimaal 'Goed') en batterij signaal
6. Klik vervolgens nogmaals op 'Instellingen', gevolgd door 'Startscherm'



## Stap 2: Kies uit PraxFit - PraxSpin - PraxFilm



**PraxFit:** gebaseerd op beweging (RPM)



**PraxSpin:** gebaseerd op gemiddelde snelheid



**PraxFilm:** gebaseerd op beweging met vaste snelheid

1. Maak een keuze en selecteer een route / film
2. Start met fietsen, de route verschijnt
3. Zodra je stopt met fietsen verschijnt het pauze venster
4. Herstart fietsen, de locator verschijnt, tik op button 1 - 6 voor een ander startpunt

## Geen connectie met sensor

Voer onderstaande stappen uit en controleer per onderdeel of het daarna functioneert

1. Controleer of de sensor aan de crank is bevestigd (foto 1)
2. Ga naar stap 1 (BlueTooth verbinding maken), tik op verbinding verbreken, selecteer vervolgens opnieuw de sensor, herinstalleer de sensor (onderdeel 4 en 5 van stap 1)
3. Controleer het batterij percentage, indien er geen getal verschijnt, de sensor resetten (batterij er uithalen en opnieuw er in plaatsen), indien het batterij percentage lager is dan 15% dan moet de batterij worden vervangen
4. Herstart de Android Tablet
5. Indien het probleem niet is opgelost, kies de optie PraxSpin en contact uw dealer of mail [service@praxtour.com](mailto:service@praxtour.com)