



Inhoud

- 1.Power kabel
- 2.Android Computer + SSD harde schijf
- 3.HDMI kabel
- 4.Muis
- 5.Cadenssensor



Stap 1: Aansluiten Android Computer aan TV

1. Verbind de HDMI kabel met de TV en de Android Computer.
2. Verbind de stroomkabel (trafo) met de Android Computer en stroompunt.
3. Controleer of de SSD harde schrijf is aangesloten op de Android Computer.
4. Sluit de muis aan in de USB poort.
5. Indien nodig, ga met de afstandsbediening van de TV (source) naar het HDMI kanaal.

Stap 2: Sensor verbinden

1. Bevestig de cadenssensor om de crank en zorg dat de Computer aan is.
2. Selecteer 'Menu', gevolgd door 'BLE instellingen'.
3. Activeer de sensor door te fietsen.
4. Selecteer de sensor en wacht op de melding 'Successfully connected'.
5. Wacht op het signaalsterkte (minimaal 'Goed') en batterij signaal.
6. Klik vervolgens nogmaals op 'Menu', gevolgd door 'Startscherm'.



Stap 3: Kies uit PraxFit - PraxSpin - PraxFilm



PraxFit: Gebaseerd op beweging (RPM).



PraxSpin: Gebaseerd op gemiddelde snelheid.



PraxFilm: Gebaseerd op beweging met vaste snelheid.

1. Maak een keuze en selecteer een route / film.
2. Start met fietsen, de route verschijnt.
3. Zodra je stopt met fietsen verschijnt het pauze venster.
4. Herstart fietsen, de locator verschijnt, tik op button 1 - 6 voor een ander startpunt.

Geen connectie met sensor

Voer de onderstaande stappen uit en controleer per onderdeel of het daarna functioneert.

1. Controleer of de sensor aan de crank is bevestigd (foto 1).
2. Herstart Android Computer.
3. Ga naar stap 2 (Sensor verbinden), tik op de verbinding verbreken, selecteer vervolgens opnieuw de sensor, herinstalleer de sensor (onderdeel 4 en 5 van stap 2).
4. Controleer het batterijpercentage, indien er geen getal verschijnt, de sensor resetten (batterij er uithalen en opnieuw erin plaatsen), indien het batterijpercentage lager is dan 15%, dan moet de batterij vervangen worden.
5. Herstart de Android Computer.
6. Indien het probleem niet is opgelost, kies de optie PraxSpin en contact uw dealer of mail service@praxtour.com.